

MOTOROLA serie VXXX

Guida completa di Alberto Zilaghe

Versione 3.1 – Maggio 2006
Completa: Tim Vodafone Wind

Bene, siete possessori (o prevedete di esserlo a breve) di uno dei modelli della famiglia Motorola serie Vxxx (V600, V550, V547, V620) ...allora siete nel posto giusto.

Il V525 e V550 è venduto con la brandizzazione Vodafone, per cui è settato di fabbrica alla ricezione e invio degli MMS e alla navigazione in modalità Wap o Gprs nel portale Vodafone-Live. Il V547 e V600 con quella Tim.

Quando inseriamo nel nostro V525 o altro modello serie VXXX, una Sim diversa di un altro operatore mobile occorre quindi impostare manualmente la configurazione per la ricezione e l'invio degli MMS, ed eventuali settaggi per le email, navigazione web, wap e java ecc. tutti presenti in questa mia guida.

Tutte queste configurazioni e personalizzazioni rimarranno memorizzate nella memoria del vostro V525 o altro modello serie VXXX, fino a quando non attivate l'autodistruzione (ehm no...scherzo) la cancellazione totale e il ripristino alle condizioni iniziali.

Incominciamo.

Innanzitutto dobbiamo abilitare la nostra Sim Wind, Vodafone o Tim, alla ricezione e invio degli MMS e alla navigazione in GPRS

Con Wind la maniera + semplice e sbrigativa è quella di mandare un sms al numero 4555 con scritto tutto in maiuscolo:

MMS SI

Con Vodafone invece, la procedura di attivazione prevede di inviare un MMS a qualunque mobile (anche a se stessi), da quel momento entro le 24 ore la vostra Sim Vodafone è abilitata alla ricezione e di conseguenza all'invio degli MMS.

Con Tim occorre l'abilitazione tramite operatore del call-center di Tim al 119 oppure procedere come per Vodafone.

Passiamo ora alla configurazione degli MMS del nostro V525.

Indice

- Pagina 2 – Configurazione MMS
- Pagina 4 – Schema riassuntivo Wind - Vodafone - Tim
- Pagina 5 – EMAIL
- Pagina 7 – WEB
- Pagina 8 – Funzionalità WAP
- Pagina 10 – Java
- Pagina 11 – Connessione accesso remoto PC – Cellulare in Gprs e Gsm
- Pagina 13 – Connessione accesso remoto PC – Cellulare in WAP
- Pagina 15 – Trucchi e suggerimenti vari

Configurazione MMS

Ecco la procedura completa da eseguire

Con i V525 e V550. Dal tasto centrale **Menù** andate su **Vodafone Live** e premete il tasto **SCEGLI** scorrete fino a **Profili Web** e premete su **SCEGLI** Vi ritroverete i seguenti profili:

Vodafone MMS o MMS Vodafone (a seconda della versione software)

Vodafone WapGPRS

Vodafone WapGSM

E infine [Nuova Voce]

Ora premete il tasto centrale **Menù** e andate su **Nuovo** e premete su **SCEGLI** ed inserite i dati in base allo schema sottostante:

Con i V547. Dal tasto centrale **Menù** andate su **Strumenti** e **AccessoWeb** e infine su **Profili Web** e premete su **SCEGLI**

Inserite solo questi dati:

	PER WIND	PER TIM	PER VODAFONE
Nome:	Wind MMS	Tim MMS	Vodafone MMS
Homepage:	http://mms.wind.it/	http://mms.tim.it/servlets/mms	http://mms.vodafone.it/servlets/mms
IP1	212.245.244.011 *	213.230.130.89	010.128.224.010
Timeout	5 min	5 min	5 min
Nr CSD 1	+393205258500	+393344009003	+393482002024
Tipo Chiamata 1	Isdn	Isdn	Isdn
APN	mms.wind	mms.tim.it	mms.vodafone.it

Il resto dei parametri lasciateli invariati così come sono.

Per ottenere il + dovete tenere il tasto dello 0 (zero) premuto fino a quando non appare il +

Fate attenzione anche ad inserire i dati correttamente così come sono scritti in questa guida, rispettando il maiuscolo e il minuscolo e il / , basta anche dimenticarsi un punto e non funziona.

* in caso di malfunzionamento inserire: 212.245.244.100

Ora andate su **Fine** così questo Profilo web verrà salvato.

Ora dobbiamo selezionare **Wind MMS** (o **Tim MMS**) e premere il tasto centrale **Menu** e scegliere **Imposta predefinito**

Infine premete su **ESCI** e poi sul tasto della cornetta rossa.

Andate ora su **Messaggi** e premete il tasto centrale **Menù**

scorrete fino a **Imposta msg** e premete **SCEGLI**

Selezionate **Imposta MMS** e premete **CAMBIA**

Lasciate tutto invariato e scorrete fino ad arrivare ad **Info Server** e premete su **SCEGLI**

Vi ritroverete nel menu del “Server in uso” e dovrete vedere due **Vodafone MMS** perfettamente uguali.

Cliccate ora il tasto centrale **Menù** e andate su **Nuovo** e premete **SCEGLI**

Nel caso non fosse presente la voce **Nuovo** in quanto le locazioni disponibili in questo menu possono essere massimo di tre modificare allora uno dei due **Vodafone MMS** uguali rinominandolo in **MMS Tim** o **MMS Wind** o **MMS Vodafone** a seconda di quello che si vuole aggiungere in modo da avere disponibili le impostazioni per i tre gestori **Tim, Wind e Vodafone**

Inserite quindi i seguenti dati:

	PER WIND	PER TIM	PER VODAFONE
Nome Servizio:	MMS Wind	MMS Tim	MMS Vodafone
Nome Server:	http://mms.wind.it	http://mms.tim.it/servlets/mms	http://mms.vodafone.it/servlets/mms
Nome profilo Web:	selezionare: Wind MMS	selezionare: Tim MMS	selezionare: Vodafone MMS

confirmare premendo su **SCEGLI**

Ora torniamo indietro premendo sempre sul tasto **DIETRO**, poi con **FINE** e infine premete sulla **cornetta rossa**

Ora ripetiamo i passaggi di prima:

messaggi – tasto centrale **Menu** - **Imposta msg** - **Imposta MMS**

Lasciate tutto invariato fino a **info server** scegliete **MMS Wind** (o MMS Tim) con **SCEGLI** e **FINE**

Tornate indietro premendo **DIETRO** e controllate che in **Nr centro servizi**: corrisponda al vostro gestore

il percorso è anche raggiungibile da

messaggi - **tasto menu** - **Imposta msg** - **Nr centro servizi** - **cambia**. (inserire N.° centro servizi *****)

Il resto invariato. Ecco fatto.

Quando si cambia scheda. Ecco la procedura da eseguire

Una volta che le configurazioni MMS: di Vodafone, Wind e Tim, sono memorizzate possono essere richiamate **ogni volta che si cambia scheda** occorre pertanto cambiare le impostazioni manualmente: in questo modo:

Selezionare **Messaggi**

Premere il tasto centrale **Menù**

Selezionare **Imposta msg** e premere **SCEGLI**

Selezionare **Imposta MMS** e premere **CAMBIA**

Scorrere fino a **Info Server** e premere **SCEGLI**

Selezionare fra questi a seconda della scheda:

- **MMS Vodafone**

- **MMS Wind**

- **MMS Tim**

Premere il tasto **DIETRO**

controllate che il numero di centro servizi corrisponda al vostro gestore e nel caso premete **CAMBIA** e impostatelo con i seguenti:

N° centro servizi Vodafone:

+393492000200

N° centro servizi Wind:

+393205858500

(nel caso non funzioni, mettete quest'altro: **+393205258500**)

N° centro servizi Tim:

+393359609600

Premete **FINE** ed infine **ESCI**

Entrate ora in – **Menu** – **Vodafone live** premete **SCEGLI**

Scorrete fino a selezionare **Profili Web** e premete **SCEGLI**

Selezionare a seconda della vostra Sim: **Vodafone MMS** – **Wind MMS** – **Tim MMS**

Premere il tasto centrale **Menu**


































Selezionare **Imposta Predefinito**

Ed infine in sequenza **ESCI** – **DIETRO** – **ESCI**

Parametri:

Nascondi campi	Si possono occultare i seguenti campi quando si compone l'MMS Oggetto – CC – BCC – Allegati – Priorità – Ricevuta
Firma automatica	Permette di inserire la firma prima dell'invio MMS
PASSWORD	Automatico: Scarica automaticamente gli MMS Differito: L'utente riceve un SMS di notifica con l'header dell'MMS. A questo punto può decidere se scaricare l'MMS sul cellulare Solo home: Scarica l'MMS automaticamente se non si è in Roaming
Filtro	Filtra l'invio di MMS da URL predefinite
Si cancellano dopo	n giorni a scelta.
Tipo di risposta	Permette di decidere se rispondere ad un MMS con un MMS o un SMS
Max dimensione	Limite superiore di invio e ricezione MMS
Info Server	Server utilizzato per l'invio degli MMS

Ecco qui uno schema riassuntivo con le 3 configurazioni di Wind, Vodafone e Tim.

OPERATORE	TIM	VODAFONE	WIND
Nome (Profili Web)	Tim MMS	Vodafone MMS	Wind MMS
Homepage	http://mms.tim.it/servlets/mms	http://mms.vodafone.it/servlets/mms	http://mms.wind.it/
Tipo servizio 1	WAP	WAP	WAP
IP1	213.230.130.89	010.128.224.10	212.245.244.11 *
Porta1	9201	9201	9201
Dominio 1	vuoto	vuoto	vuoto
Tipo servizio 2	WAP	WAP	WAP
IP 2			
Porta 2			
Dominio 2	vuoto	vuoto	vuoto
DNS 1	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
DNS 2	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
Timeout	5 min	5 min	5 min
Nr CSD 1	+393344009003	+393482002024	+39320525800
User ID 1			
Csd Password 1			
Vel. dati (Bps) 1	9600	9600	9600
Tipo Chiamata 1	Isdn	Isdn	Isdn
Nr CSD 2			
User ID 2			
Csd Password 2			
Vel. dati (Bps) 2			
Tipo Chiamata 2			
APN	mms.tim.it	mms.vodafone.it	mms.wind
Gprs User Id			
Password			

Dove è indicato il simbolo della motorola  lasciare inalterato - * in caso di malfunzionamento inserire: 212.245.244.100

EMAIL

Per utilizzare il V525 per inviare e ricevere e-mail è necessario configurare i seguenti parametri nel modo corretto.





1. Entrare nella funzione **Messaggi**
2. Premere il tasto centrale **Menu**
3. Scorrere fino a **Imposta msg email** e premere **SCEGLI**
4. Selezionare **Impostazioni ISP:** e premere **CAMBIA**
5. Scegliere **Tipo di connessione** e selezionare fra le due proposte: **GPRS** o **CSD** con **CAMBIA** e poi **SCEGLI**

Vi ritroverete nel menu di **Impostazioni ISP**

Inserire i seguenti parametri di configurazione.

Selezionare se si vuole effettuare la connessione Internet via **GPRS** (connessione più veloce) oppure **CSD** (connessione più lenta)

Impostazioni ISP Configurazione e-mail con tipo di connessione **GPRS**

NOME	Vodafone	Wind	Tim
Indirizzo APN	web.omnitel.it	internet.wind	uni.tim.it o ibox.tim.it
USER ID			Proprio numero di telefono
PASSWORD			Scegliere una password numerica da 6 a 8 caratteri, quindi registrarla inviando un SMS al numero 49001 scrivendo "IBOX" seguito da uno spazio e dalla password (esempio "IBOX 123456") <i>vedi anche ** a pag. 7</i>
DNS IP	194.185.097.134 *	212.245.255.002	195.120.029.030 *

Dove è indicato il simbolo della motorola  lasciare inalterato * in caso di malfunzionamento inserire: 000.000.000.000

Impostazioni ISP Configurazione e-mail con tipo di connessione **CSD-GSM**

NOME	Vodafone	Wind	Tim
Nr. chiamata pop accesso internet	+393492002800	4488	+393359009000
USER ID	Lasciare vuoto	Login connessione Internet	Login
PASSWORD	Lasciare vuoto	Password connessione Internet	Password
DNS IP	194.185.097.134 *	212.245.255.002	195.120.029.030 *

* in caso di malfunzionamento inserire: 000.000.000.000

Gli Altri parametri

E-mail provider	Questo parametro non è modificabile e rimane così: Personalizzato
Protocollo	Selezionare il protocollo della propria casella di posta (POP3 o IMAP4)
User ID	quella da contratto (personale)
Password	quella da contratto (personale)
Server in trasmissione o SMTP	Inserire il server SMTP del proprio operatore mobile o del proprio provider account casella email ecco qui alcuni esempi: SMTP di Vodafone: smtp.net.vodafone.it oppure smtpmail.vodafone.it oppure smtp.vodafone.it SMTP di Tim: mail.posta.tim.it SMTP di Wind: follow.wind.it

Porta in trasmissione	25
Server in ricezione o POP3	Inserire in server POP3 o IMAP4 del proprio provider della casella email POP3 di Vodafone: popmail.vodafone.it POP3 di Tim: box.posta.tim.it POP3 di Wind: follow.wind.it
Porta in ricezione	110 se il protocollo selezionato è POP3 143 se il protocollo selezionato è IMAP4
Indirizzo email	Inserire il proprio indirizzo email
Nome	Inserire il proprio nome
Cancella	Questo parametro gestisce la cancellazione automatica delle email scaricate sul cellulare. Se impostato su NO il cellulare non cancella automaticamente le email.
Salva sul server	Se questo parametro è SI quando si scaricano le email sul cellulare, queste rimangono anche sul server. Se questo parametro è NO quando si scaricano le email sul cellulare, queste vengono cancellate dal server
Notifica	Se questo parametro è ON l'utente viene avvisato quando riceve una nuova email sul cellulare. Se questo parametro è OFF l'utente non viene avvisato quando riceve una nuova mail sul cellulare.
Verifica nuovi messaggi	Questo parametro gestisce il controllo automatico delle email
Nascondi campi	Nasconde i campi BC e BCC
Firma automatica	Aggiunge automaticamente la firma in fondo ad ogni email
Sicurezza	Permette la ricezione ed invio delle email con il protocollo sicuro SSL
Dimensioni e-mail	Questo parametro definisce la dimensione massima di un'email scaricabile sul cellulare.
Solo non letti	Questo parametro permette di scaricare solo le email non ancora lette
Range data di ricezione	Questo parametro permette di scaricare solo le email ricevute in un intervallo di tempo
Allegati	Questo parametro permette di filtrare gli allegati delle email.

Note VODAFONE:

Vodafone Server SMTP:

Inserire a scelta l'indirizzo del server SMTP di Vodafone Mail fra questi:

smtp.net.vodafone.it oppure **smtpmail.vodafone.it** per i clienti Privati

smtp.vodafone.it per i clienti Aziende

DNS IP: In caso di problemi di gestione della posta elettronica inserire: 194.185.097.134 oppure lasciare vuoto

Parametri POP3 e SMTP dei principali provider account caselle email:































Fornitore	POP 3 Server Ricezione	SMTP Server trasmissione
www.lycos.it	pop.lycos.it	smtp.lycos.it
www.katamail.it	pop.katamail.com	smtp.katamail.com
www.email.it	popmail.email.it	smtp.email.it
www.interfee.it	mail.interfree.it	mail.interfree.it
www.supereva.it	mail.supereva.it	mail.supereva.it
www.yahoo.it	pop.mail.yahoo.it	smtp.mail.yahoo.it
www.tiscali.it	pop.tiscali.it	smtp.tiscali.it
www.libero.it	popmail.libero.it	mail.libero.it
www.inwind.it	popmail.inwind.it	mail.inwind.it
www.aliceadsl.it	in.aliceposta.it	out.aliceposta.it
www.virgilio.it	in.virgilio.it	out.virgilio.it
www.tin.it	box.tin.it	mail.tin.it
www.tin.it (free)	box.clubnet.tin.it	mail.clubnet.tin.it

WEB

Per effettuare la connessione WEB con il telefono cellulare (navigazione internet con browser xHTML) è necessario effettuare la seguente procedura:

Con i V525 e V550. Premere **menù** andare in Vodafone Live, selezionare **Profili Web** e poi **[Nuova Voce]** e Inserire come da schema sottostante i parametri a seconda del proprio operatore.

Con il V547 Dal tasto centrale **Menù** andate su **Strumenti** e **AccessoWeb** e infine su **Profili Web** e poi **[Nuova Voce]**

OPERATORE	VODAFONE	WIND	TIM
Nome	Vodafone Web	Wind Web	Tim Web
Homepage	http://www.zilaghe.it/imode/ o una di vs scelta in xHTML	http://www.zilaghe.it/imode/ o una di vs scelta in xHTML	http://www.zilaghe.it/imode/ o una di vs scelta in xHTML
Tipo Servizio 1	HTTP	HTTP	HTTP
IP 1	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
Porta 1	9201	9201	9201
Dominio 1			
Tipo Servizio 2	HTTP	HTTP	HTTP
IP 2	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
Porta 2	9201	9201	9201
Dominio 2			
DNS 1	194.185.097.134 *	212.245.255.002	195.120.029.030 *
DNS 2	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
Timeout	2 minuti	2 minuti	2 minuti
Nr Csd 1			
User Id 1			
Csd Password 1			
Vel. dati (Bps) 1	9600	9600	9600
Tipo Chiamata 1	isdn	isdn	isdn
Nr Csd 2			
User Id 2			
Csd Password 2			
Vel. dati (Bps) 2	9600	9600	9600
Tipo Chiamata 2	isdn	isdn	isdn
Indirizzo APN	web.omnitel.it	internet.wind	ibox.tim.it
Gprs USER ID			 **
PASSWORD			 **

Dove è indicato il simbolo della motorola  lasciare inalterato

* in caso di malfunzionamento inserire: 000.000.000.000

** Abilitazione sim servizio ibox: Componi un nuovo sms e digita: IBOX lascia uno spazio vuoto, digita una password numerica a tua scelta di 6, 7 o 8 cifre e invia al 49001. (esempio: IBOX 1234567) In caso di problemi inserire nei campi: Gprs user-id e Password, il proprio numero di telefono e password digitata nell'sms e come indirizzo APN usare: uni.tim.it

Il mio sito in versione xHtml-imode

<http://www.zilaghe.it/imode/>

Portale imode gratuito di Alberto Zilaghe

Funzionalità WAP

Per effettuare la connessione Wap con il telefono cellulare è necessario effettuare la seguente procedura:

Andare su **Profili Web**:

Con i V525 e V550. Premere **menù** andare in Vodafone Live, selezionare **Profili Web** e poi **[Nuova Voce]** e Inserire come da schema sottostante i parametri a seconda del proprio operatore.



























Con il V547 Dal tasto centrale **Menù** andate su **Strumenti** e **AccessoWeb** e infine su **Profili Web** e poi **[Nuova Voce]**

Cliccate sul tasto Menù e andate su Nuovo dopo di che vi verranno chiesti una serie di dati da inserire e voi inserite questi:














Inserire i parametri a seconda del proprio operatore :

- [Wind](#)
- [Vodafone](#)
- [TIM](#)






Profilo WIND (per l'operatore Wind è necessario inserire un profilo per le chiamate GPRS e uno per le chiamate CSD-GSM)

NOME	Wind Wap CSD	Wind Wap GPRS
Homepage	http://wap.inwind.it	http://wap.inwind.it
Tipo Servizio 1	WAP	WAP
Ip 1	212.245.244.011	212.245.244.100
Porta 1	9201	9201
Dominio 1		
Tipo Servizio 2	WAP	WAP
Ip 2		
Porta 2		
Dominio 2		
DNS 1	000.000.000.000	000.000.000.000
DNS 2	000.000.000.000	000.000.000.000
Timeout	2 minuti	2 minuti
Nr Csd 1	+393285258500	
User Id 1		
Csd Password 1		
Vel. dati (Bps) 1	9600	9600
Tipo Chiamata 1	Isdn	Isdn
Nr Csd 2		
User Id 2		
Csd Password 2		
Vel. dati (Bps) 2		
Tipo Chiamata 2		
Apn		wap.wind
Gprs User Id		wind
Password		wind


Profilo VODAFONE Wap

NOME	Vodafone Wap GPRS/CSD
Homepage	http://live.vodafone.com
Tipo Servizio 1	WAP
Ip 1	10.128.201.076
Porta 1	9201
Dominio 1	
Tipo Servizio 2	WAP
Ip 2	
Porta 2	
Dominio 2	
DNS 1	000.000.000.000
DNS 2	000.000.000.000
Timeout	2 minuti
Nr Csd 1	+393492002821
User Id 1	
Csd Password 1	
Vel. dati (Bps) 1	9600
Tipo Chiamata 1	Isdn
Nr Csd 2	
User Id 2	
Csd Password 2	
Vel. dati (Bps) 2	
Tipo Chiamata 2	
Apn	wap.omnitel.it Vedi *
Gprs User Id	
Password	

Profilo TIM Wap

NOME	Tim WAP GPRS/CSD
Homepage	http://wap.tim.it
Tipo Servizio 1	WAP
Ip 1	213.026.205.001
Porta 1	9201
Dominio 1	
Tipo Servizio 2	WAP
Ip 2	213.026.205.002
Porta 2	9201
Dominio 2	
DNS 1	000.000.000.000
DNS 2	000.000.000.000
Timeout	2 minuti
Nr Csd 1	+393359009002
User Id 1	waptim
Csd Password 1	waptim
Vel. dati (Bps) 1	9600
Tipo Chiamata 1	Isdn
Nr Csd 2	
User Id 2	
Csd Password 2	
Vel. dati (Bps) 2	9600
Tipo Chiamata 2	Isdn
Apn	wap.tim.it
Gprs User Id	waptim
Password	waptim

* Nella creazione del profilo Vodafone Wap CSD lasciare vuoto

Dove è indicato il simbolo della motorola  lasciare inalterato

JAVA

Per tutte le applicazioni che necessitano di un collegamento Internet è necessario impostare i seguenti parametri:

Premere **Menù**

Selezionare **Impostazioni**

Selezionare **Java**

Inserire il **DNS IP** del proprio operatore

NOME	Vodafone	Wind	Tim
DNS IP	194.185.097.134 *	212.245.255.002	195.120.029.030 *

* in caso di malfunzionamento inserire: 000.000.000.000 oppure 010.127.001.041 oppure 194.185.097.134
































Creazione di un profilo per permettere ai programmi java di collegarsi via GPRS:


Con i V525 e V550. Premere **menù** andare in Vodafone Live, selezionare **Profili Web** e poi **[Nuova Voce]** e Inserire come da schema sottostante i parametri a seconda del proprio operatore.

Con il V547 Dal tasto centrale **Menù** andate su **Strumenti** e **AccessoWeb** e infine su **Profili Web** e poi **[Nuova Voce]**

NOTA BENE: Il **Nome** di questo profilo deve essere "**Java Session**"

Inserire i seguenti parametri a seconda del proprio operatore:

Operatore	Vodafone	Wind	Tim
NOME	Java Session	Java Session	Java Session
Homepage			
Tipo Servizio 1	HTTP	HTTP	HTTP
Ip 1	000.000.000.000 Vedi *	000.000.000.000	000.000.000.000
Porta 1	9201	9201	9201
Dominio 1			
Tipo Servizio 2	HTTP	HTTP	HTTP
Ip 2	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
Porta 2	9201	9201	9201
Dominio 2			
DNS 1	000.000.000.000 Vedi *	000.000.000.000	000.000.000.000
DNS 2	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
Timeout	2 minuti	2 minuti	2 minuti
Nr Csd 1			
User Id 1			
Csd Password 1			
Vel. dati (Bps) 1	9600	9600	9600
Tipo Chiamata 1	isdn	isdn	isdn
Nr Csd 2			
User Id 2			
Csd Password 2			
Vel. dati (Bps) 2	9600	9600	9600
Tipo Chiamata 2	isdn	isdn	isdn
Indirizzo APN	web.omnitel.it	internet.wind	ibox.tim.it o uni.tim.it
USER ID			Proprio numero di telefono
PASSWORD			**

Dove è indicato il simbolo della motorola  lasciare inalterato

** Vedi ** a pag.7

Connessione accesso remoto PC – Cellulare in Gprs e Gsm

Vi spiego ora come creare col vostro computer e Windows Xp, una connessione di accesso remoto per utilizzare il vostro cellulare Motorola per accedere ad internet in modalità **Gprs** e **Gsm**.

Creazione connessione GPRS

Creiamo una connessione di accesso remoto settando come modem il "Motorola USB Modem" oppure il "Bluetooth Modem" dipende se usiamo il cavetto o la chiavetta bluetooth.

Come numero da chiamare inseriamo: ***99#**

Come utente e password dobbiamo inserire in base al gestore mobile utilizzato con i seguenti dati:

NOME: **Vodafone**

Login connessione Internet: Lasciare vuoto

Login PASSWORD: Lasciare vuoto

NOME: **Wind**

Login connessione Internet: inserite la vostra Login

Login PASSWORD: inserite la vostra password

NOME: **Tim**

Login connessione Internet: inserite la vostra Login

Login PASSWORD: inserite la vostra Password

Ma ecco qui spiegati tutti i passaggi:

Dal menu Start selezionare Tutti i programmi quindi seguire il percorso :

- Accessori
- Comunicazioni
- Creazione guidata nuova connessione
- Selezionare il tasto Avanti
- Selezionare connessione a Internet quindi Avanti
- Selezionare Imposta connessione manualmente quindi Avanti
- Selezionare Connessione tramite modem remoto quindi Avanti
- Inserire il nome dell'accesso remoto (es. Wind GPRS) e quindi Avanti
- Numero di telefono: *99#
- Cliccare su Avanti.

- Nelle Informazioni sull' account Internet non inserire alcun dato.
- Togliere la selezione da "Utilizza questo nome di account e password per la connessione a internet di tutti gli utenti"
- Togliere la selezione da "Abilita il firewall della connessione Internet per questa connessione"
- Lasciare selezionata la voce "Imposta questa connessione Internet come predefinita"
- Cliccare su Avanti .
- Selezionare la voce Aggiungi collegamento a questa connessione sul desktop.
- Cliccare su Fine
- Fare doppio click sull'icona della connessione sul desktop.
- Selezionare Proprieta'
- Selezionare il modem del cellulare dall'elenco quindi selezionare Configura
- Selezionare dal menu' a tendina la velocita' di trasmissione a 115200
- Cliccare su OK

- Cliccare sulla cartella Opzioni e selezionare la voce "Mostra indicatore di stato durante la connessione"
- Impostare "Opzioni di ricomposizione" :
- Numero di tentativi: 10
- Intervallo prima di ricomporre: 5 secondi
- Tempo di inattivita' prima della disconnessione: Mai
- Passare alla cartella Protezione
- Assicurarsi che sia abilitata la voce Tipiche
- Passare alla cartella Rete
- Nella scheda Rete è necessario impostare come Tipo di server di connessione remota che si sta chiamando il PPP .
- Lasciare le altre voci impostate da default.
- Cliccare su Impostazioni.
- Nella finestra Impostazioni PPP selezionare la voce "Abilita estensioni LCP".
- Cliccare sul pulsante OK per tornare alla scheda Rete.
- Da questa schermata cliccare sul pulsante Proprieta'
- Nella schermata Generale del Protocollo Internet (TCP/IP) selezionare le voci:
- Ottieni automaticamente un indirizzo IP

- Ottieni indirizzo server DNS automaticamente
- Cliccare su OK per tornare alla cartella Rete.
- Passare alla cartella Avanzate.
- Nella scheda Avanzate eliminare la selezione dalla casella: "Proteggi il computer e la rete limitando o impedendo l'accesso al computer da Internet".
- Premere OK per tornare alla schermata della connessione.
- Selezionare Annulla per uscire.

Prima di avviare la connessione e' necessario inserire la stringa di inizializzazione del modem.

- Da Start selezionare Pannello di controllo
- Cliccare su Rete e connessioni Internet
- Selezionare Opzioni modem e telefono
- Selezionare Modem
- Selezionare Proprieta'
- Selezionare il modem installato e cliccare su Avanzate

Selezionare Comandi di inizializzazione addizionali (Qui si trova il box dove poter inserire i seguenti valori di stringa)

at+cgdcont=1,"ip","internet.wind" per i Wind
at+cgdcont=1,"ip","web.omnitel.it" per i Vodafone
at+cgdcont=1,"ip","ibox.tim.it" per i Tim (in caso di malfunzionamento inserire: at+cgdcont=1,"ip","uni.tim.it")

N.B. nel caso di malfunzionamento inserite la stringa senza "at" davanti ovvero così +cgdcont=1,"IP","internet.wind"
 Per chi utilizza la flat di Wind, si può ottenere un sensibile miglioramento impostando anzichè: *99# mettere invece: *99***1#
 e senza bisogno di settare nessun dns.

Creazione connessione GSM

Se invece vogliamo collegarci in modalità **GSM** allora creiamo la connessione di accesso remoto ma anzichè inserire il numero da chiamare: *99#

inseriamo invece questi numeri in base al gestore mobile utilizzato:

NOME: **Vodafone**

Nr. chiamata pop accesso internet: **+393492002800**

Login connessione Internet: Lasciare vuoto

Login PASSWORD: Lasciare vuoto

NOME: **Wind**

Nr. chiamata pop accesso internet: **4488**

Login connessione Internet: inserite la vostra Login

Login PASSWORD: inserite la vostra password

NOME: **Tim**

Nr. chiamata pop accesso internet: **+393359009000**

Login connessione Internet: inserite la vostra Login (vedi ** a pag.7)

Login PASSWORD: inserite la vostra Password (vedi ** a pag.7)

Connessione accesso remoto PC – Cellulare in WAP

USARE LA CONNESSIONE WAP ANCHE PER L'ACCESSO AD INTERNET tramite PC-cellulare con windows XP

Vi spiego ora come creare col vostro computer e Windows Xp, una connessione di accesso remoto per utilizzare il vostro cellulare Motorola per accedere ad internet in modalità **Wap** sfruttando quindi le varie promo flat sul Wap offerte dai vari gestori faccio notare che la navigazione è possibile ma non vi aspettate velocità...

Ecco qui spiegati tutti i passaggi:

Creiamo una connessione di accesso remoto settando come modem il vostro telefono cellulare (nel mio caso che ho un v547...il "Motorola USB Modem"

Come numero da chiamare inseriamo: *99#

I campi nome utente e password devono essere lasciati bianchi se usate Vodafone.

nel caso di Wind invece dovete metterli, io ho messo Wind e Wind

mentre per Tim WapTim e WapTim...vedere pag.8 e 9 della mia guida <http://www.zilaghe.it/v525.zip>

A questo punto, dal menu Start selezionare Tutti i programmi quindi seguire il percorso :

- Accessori
 - Comunicazioni
 - Creazione guidata nuova connessione
 - Selezionare il tasto Avanti
 - Selezionare connessione a Internet quindi Avanti
 - Selezionare Imposta connessione manualmente quindi Avanti
 - Selezionare Connessione tramite modem remoto quindi Avanti
 - Inserire il nome dell'accesso remoto (es. Wind i-mode) e quindi Avanti
 - Numero di telefono: *99#
 - Cliccare su Avanti.
 - Nelle Informazioni sull' account Internet non inserire alcun dato.
 - Togliere la selezione da "Utilizza questo nome di account e password per la connessione a internet di tutti gli utenti"
 - Togliere la selezione da "Abilita il firewall della connessione Internet per questa connessione"
 - Lasciare selezionata la voce "Imposta questa connessione Internet come predefinita"
 - Cliccare su Avanti .
 - Selezionare la voce Aggiungi collegamento a questa connessione sul desktop.
 - Cliccare su Fine
 - Fare doppio click sull'icona della connessione sul desktop.
 - Selezionare Proprietà'
 - Selezionare il modem del cellulare dall'elenco quindi selezionare Configura
 - Selezionare dal menu' a tendina la velocità di trasmissione a 115200
 - Cliccare su OK
 - Cliccare sulla cartella Opzioni e selezionare la voce "Mostra indicatore di stato durante la connessione"
 - Impostare "Opzioni di ricomposizione" :
 - Numero di tentativi: 10
 - Intervallo prima di ricomporre: 5 secondi
 - Tempo di inattività prima della disconnessione: Mai
 - Passare alla cartella Protezione
 - Assicurarsi che sia abilitata la voce Tipiche
 - Passare alla cartella Rete
 - Nella scheda Rete è necessario impostare come Tipo di server di connessione remota che si sta chiamando il PPP .
 - Lasciare le altre voci impostate da default.
 - Cliccare su Impostazioni.
 - Nella finestra Impostazioni PPP selezionare la voce "Abilita estensioni LCP".
 - Cliccare sul pulsante OK per tornare alla scheda Rete.
 - Da questa schermata cliccare sul pulsante Proprietà'
 - Nella schermata Generale del Protocollo Internet (TCP/IP) selezionare le voci:
 - Ottieni automaticamente un indirizzo IP
 - Ottieni indirizzo server DNS automaticamente
 - Cliccare su OK per tornare alla cartella Rete.
 - Passare alla cartella Avanzate.
-
- Nella scheda Avanzate eliminare la selezione dalla casella: "Proteggi il computer e la rete limitando o impedendo l'accesso al computer da Internet".
 - Premere OK per tornare alla schermata della connessione.
 - Selezionare Annulla per uscire. Prima di avviare la connessione e' necessario inserire la stringa di inizializzazione del modem.
 - Da Start selezionare Pannello di controllo
 - Cliccare su Rete e connessioni Internet
 - Selezionare Opzioni modem e telefono

- Selezionare Modem
- Selezionare Proprieta'
- Selezionare il modem installato e cliccare su Avanzate Selezionare Comandi di inizializzazione aggiuntionali

Qui si trova il box dove poter inserire il valore di stringa addizionale e ci mettete questo in base al vs gestore
Con wind mettete

at+cgdcont=1,"ip","wap.wind"

Con Vodafone mettete

at+cgdcont=1,"ip","wap.vodafone.it"

Con Tim mettete

at+cgdcont=1,"ip","wap.tim.it"

A questo punto dovrete essere in grado di connettervi ad internet, ma non di navigare. Per farlo, infatti occorre attuare un'altra piccola ma fondamentale modifica:

Andate in Start -> Pannello di controllo -> Opzioni internet.

Quindi selezionate il tab Connessioni e nella lista delle connessioni (Impostazioni connessioni remote e VPN), selezionate quella appena creata (ammettiamo si chiami Wind wap).

Cliccate quindi su Impostazioni...

e attivate il check a Utilizza un server proxy per questa connessione e anche ad Ignora server proxy per connessioni locali, dunque inserite nello spazio Indirizzo: il valore:

con wind:

in indirizzo: **212.245.244.100** e in porta: **8080**

con vodafone

in indirizzo: **10.128.201.76** e in porta: **80**

con tim

in indirizzo: **213.026.205.001** e in porta: **80**

E vai che si naviga anche con il PC e cellulare *aggratisti* sfruttando le promo del wap offerte dai tre gestori

Trucchi e suggerimenti vari

RISPONDERE:

Quando si ha il flip chiuso, non è possibile rifiutare le chiamate a meno che non s'imposti così:
Impostazioni → Gestione chiamate → Opzioni di risposta → Apri e rispondi → settare su OFF
così quando aprite il flip potete premere sul tasto cornetta rosso per rifiutare

TASTO VODAFONE LIVE (serie V525 e V550):

E' possibile bloccare il tasto di accesso al portale VodafoneLive in questo modo:
impostazioni - sicurezza - blocco applicazioni e mettere su bloccato i due vodafone live presenti nella lista.
Il codice di blocco è di default 1234

TASTO i-Tim (serie V547 e V600):

Nel menu principale del V547 ci sono 3 icone funzioni della Tim che sono...

- a) SIM I.Tim (se si mette la sim Wind diventa SIM I.Wind e analogamente con vodafone SIM I.Vodafone)
- b) TimCafè è la chat di Tim
- c) i.TIM e serve per connettersi al profilo web predefinito

a e b le si possono bloccare (menu impostazioni sicurezza blocca applicazioni (codice blocco 1234)

c, per evitare di connettersi in caso venga premuto per errore, impostare come predefinito il profilo degli MMS, in tal modo appare la schermata di richiesta di imposta profilo e non vi scala il credito della connessione.

ELIMINARE AVVISO

Eliminare il bip quando si è ricevuto un messaggio.

Menu → Impostazioni → Suonerie → Dettagli profilo → Notifiche: Off oppure vibrazione

COLLEGAMENTO:

Modo rapido per attivare il bluetooth sul Telefono:

Impostare il tasto smart (quello singolo sul lato sx) come bluetooth:

Menu → Impostazioni → Personalizza → Display in standby → Tasti funzione → Tasto Smart → Cambia

COLLEGAMENTO:

Se si deve trasferire dei file da un cellulare all'altro, si deve fare la ricerca dei dispositivi bluetooth direttamente dal menu copia file. Invece per ricercare i dispositivi quali auricolari bluetooth, vivavoce e chiavi usb, la ricerca dei dispositivi va effettuata dal menù connessione – bluetooth.

COLLEGAMENTO:

Mandare un messaggio tramite collegamento bluetooth:

Creare una nuova voce in rubrica e scrivere il testo del messaggio che si vuol mandare al posto del nome, il numero può essere un numero fittizio. Una volta creata la voce selezionarla, premere il tasto menù → invia → Bluetooth e scegliere ricerca dispositivi o il nominativo eventualmente presente precedentemente memorizzato e avverrà l'invio (ci si deve trovare entro un raggio di 10 metri e deve essere attivo il bluetooth su entrambi i cellulari).

EMS:

Spedire un ems:

Messaggi → Nuovo messaggio → Nuovo SMS → Inserisci → "Immagine" oppure "Animazione" oppure "Suono"

ACCENSIONE:

Risolve alcuni problemi...

Accendere il cellulare non tenendo premuta la cornetta rossa, ma solamente premendola una volta velocemente e aspettare che si accenda da solo.

SUONERIE:

Si possono inviare tramite collegamento Bluetooth, allegato email o MMS, solo quelle scaricate e memorizzate nella memoria del cellulare e non quelle presenti di default nella memoria al momento dell'acquisto perché bloccate.

SUONERIE:

Non si tratta di un bug del cellulare il fatto che se si personalizza un contatto con una suoneria mp3 per le chiamate, questa venga usata anche per gli sms di questo contatto e venga suonata per intero.

LISTA CHIAMATE:

Per eliminare completamente la lista delle chiamate ricevute ed inviate:

Registro chiamate→Chiamate ricevute→menù→Cancella tutto(i)

Registro chiamate→Chiamate effettuate→menù→Cancella tutto(i)

IMMAGINI:

Dal PC tramite collegamento (bluetooth o cavo) si possono trasferire verso il cellulare le immagini. Queste devono essere ridimensionate a 176x220 pixel e a 65.000 colori e salvate in formato .gif o jpeg)

SMS:

Attraverso un modo empirico si possono salvare gli sms nella memoria del telefono superando la limitazione della memoria Sim. Basta salvarli nella cartella Bozze del cellulare!

Scrivere il messaggio, premere il tasto menu e poi un qualunque dei tasti numerici.

Ritornate indietro e il testo del messaggio è memorizzato nelle bozze.

Un metodo più laborioso consiste nel scrivere il messaggio, premere OK scegliere il numero di telefono della persona a cui lo si deve inviare fare "aggiungi" e poi "fine". Premere il pulsante centrale (menu) e scegliere "Salva in bozze" il messaggio verrà salvato nella cartella "Bozze" del cellulare.

Per i ricevuti

1) se interessa il mitt e la data si può visualizzare il msg, si copia tutto, si crea un nuovo sms e dopo aver inserito un num fittizio lo si salva su "bozze" invece di inviarlo.

2) si devia il msg e si inserisce un num. fittizio ma invece di inviare si salva su "bozze"

SMS:

Durante la scrittura di sms, il contatore indica i caratteri rimanenti e non indica se si stanno inviando più di un sms.

E' possibile sapere quanti sms si stanno per inviare e quindi pagare in questa maniera.

Una volta terminato di scrivere l'sms si inserisce il numero e quando il cell. mostra i dati inseriti (messaggio e numero/nome) premere il tasto menù e scegliere dettagli per sapere il numero di sms in partenza.

PERSONALIZZAZIONE Tasti Funzione

E' possibile personalizzare ed assegnare ai vari tasti, una qualsiasi altra funzione in base alla lista presente in:

Impostazioni – Personalizza – Display in standby - Tasti funzione

AUMENTARE DURATA BATTERIA - Risparmio massimo della batteria::

Con tali impostazioni si ottiene una maggiore durata della batteria:

Andare in Impostazioni → impostazioni iniziali e settare così:

Timeout → 1min --- Illuminazione → 20 secondi --- Risparmio Batteria → On --- Luminosità → impostare "0"

Tornare indietro e andare in: Impostazioni → rete → imposta rete:

in "area" selezionare "europa asia" e su "velocità" selezionare "lenta"

CREARE SOTTOCARTELLE MENU PER IMMAGINI E SUONI:

è possibile creare più cartelle per archiviare foto e suoni in folder separati in questa maniera:

entrare in menu→Archivio→Immagini (o suoni) sostarsi sopra una qualsiasi immagine (o suono) e poi nuovamente tasto

menu→Categorie e si entra nel menu categorie. Da qui si può vedere quali categorie ci sono ed è possibile crearne delle nuove con →Nuova categoria. Per spostare le immagini o i suoni nella nuova categoria, basta selezionarle

con il tasto 0 entrare in menu e assegnarle alla nuova categoria. Per spostarti velocemente tra le varie categorie basta premere "*" per andare alla categoria precedente e "#" per andare a quella successiva.

Tutte le informazioni riportate nella presente guida, i marchi citati e tutti i diritti di copyright, sono dei rispettivi proprietari.

Visitate il mio sito:

www.zilaghe.it

Fotografie della Sardegna di Alberto Zilaghe

La mia terra vista attraverso l'occhio della macchina fotografica